

PCE Instruments France EURL 76, Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg France Tel: +33 (0) 972 3537 17 Fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/french

NOTICE D'EMPLOI PCE-RE72







- APPLICATION CONTENU DE L'ENVOI REQUISES BASIQUES, SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE INSTALLATION 4.1. Installation du contrôleur 4.2. Connexions électriques 4.3. Recommandations d'installation PUESTA EN MARCHA SERVICIO Paramètres de programmation du contrôleur 6.1. Matrice de programmation 6.2. Changer configuration 6.3. Description du paramètre ENTRÉES ET SORTIES DU CONTRÔLEUR 6.4. 7. 7.1. Entrées principales de mesure 7.2. Entrées additionnelles de mesure 7.3. Entrées binaires 7.4. Sorties CONTRÔLE 8.1. Contrôle ON-OFF 8.2. Algorithme innovateur SMART PID Contrôle de passage 8.3. Fonction "Schéma de profit Contrôle du type d'échauffement-refroidissement 8.4. 8.5. ALARMES 10. FONCTION DU TEMPORISATEUR ENTRÉE DU TRANSFORMATEUR DE COURANT 11. FONCTIONS ADDITIONNELLES 12. 12.1. Monitorage du signal de contrôle 12.2. Contrôle manuel Retransmission du signal 12.3. 12.4. Taux de changement du point de réglage - Début doux 12.5. Filtre numérique Réglages du fabricant CONTRÔLE DE PROGRAMMATION 12.6. 13. 13.1. Description des paramètres de contrôle de la programmation 13.2. Définition des programmes de la valeur du point de réglage Contrôle du programme de la valeur du point de réglage 13.3. INTERFACE RS-485 AVEC PROTOCOLE MODBUS 14. Introduction 14.1. 14.2. Codes d'erreur Carte d'enregistrement 14.3.
- ACTUALISATION DU LOGICIEL 15.
- 16. INDICATION D'ERREUR

1. 2.

3. 4.

5.

6.

8.

9.

- 17.
- DONNÉES TECHNIQUES CODES DE LA VERSION DU CONTRÔLEUR 18.
- MAINTENANCE ET GARANTIE 19.



1. APPLICATION

Le contrôleur PCE-RE72 a été conçu pour le contrôle de la température dans des plastiques, nourriture, industries de déshydratation et dans tout lieu où la stabilisation du changement de température soit nécessaire.

L'entrée de mesure est universelle pour les thermomètres de résistance (RTD), capteurs thermocouples(TC), ou pour des signaux linéaires standards.

Le contrôleur possède trois sorties qui permettent le contrôle à deux pas, le contrôle pas à pas de trois pas, le contrôle à trois pas du type d'échauffement- refroidissement et l'indication d'alarme. Le contrôle à deux pas s'effectue selon l'algorithme PID ou ON-OFF. L'algorithme innovateur SMART PID a été aussi implémenté dans le contrôleur

2. CONTENU DE L'ENVOI



Le contrôleur envoyé se compose de :

Contrôleur PCE-RE72	1 pièce
Borne avec 6 terminaux de vis	1 pièce
Borne avec 8 terminaux de vis	1 pièce
 Vis de serrage pour fixer le contrôleur au panneau 	4 pièces
Sceau	1 pièce
Notice d'emploi	1 pièce
Carte de garantie	1 pièce

Lorsque vous déballez le contrôleur, s'il vous plaît vérifiez si le type et le code de la version sur la plaque de données correspondent avec ceux de la commande.



3. REQUISES BASIQUES, SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

Dans le domaine de sécurité, le contrôleur respecte les requises de la norme EN 61010-1.

Observations relatives à la sécurité opérationnelle



- Toutes les opérations concernant au transport, à l'installation, à la mise en œuvre, ainsi que à la maintenance doivent être effectuées par le personnel qualifié et autorisé qui doit respecter la législation national pour la prévention d'accidents.
- Avant d'allumer le contrôleur, on doit vérifier que la connexion de réseau est correcte.
- Ne connectez le contrôleur au réseau avec un autotransformateur.
- Le retrait de la carcasse du contrôleur pendant sa période de garantie peut provoquer son annulation.
- Le contrôleur respecte les requises associées avec la compatibilité électromagnétique dans un environnement industriel.
- Lorsque vous connectez l'alimentation, n'oubliez pas que vous devez installer un interrupteur ou un interrupteur automatique près de l'appareil dans la salle. Cet interrupteur doit être accessible facilement par l'utilisateur et doit être marqué d'une façon approprié pour avertir qu'il s'agit d'un élément pour éteindre le contrôleur.
- Le retrait non autorisé de la carcasse, l'utilisation inappropriée, l'installation ou fonctionnement incorrect entrainent un risque pour le personnel et peuvent causer des dommages à l'utilisateur.

4. INSTALLATION

4.1. Installation du contrôleur

Fixez le contrôleur dans le panneau dont épaisseur ne doit pas dépasser 15 mm, avec cinq vis de serrage comme il se montre sur la figure 1.

Le panneau doit avoir 45+0.6 x 45+0.6 mm







La vue complète des dimensions du contrôleur sont présentées sur la fig. 2.



Fig. 2. Dimensions du contrôleur

4.2. Connexions électriques

Le contrôleur possède deux bornes séparables avec des terminaux de vis. Un borne permet de connecter l'alimentation et les sorties grâce à un câble de 2,5 mm2 de section transversale. La deuxième borne permet de connecter les signaux d'entrée avec un câble de 1,5 mm2 de section transversale













Fig. 5. Signaux d'entrée



Fig. 6. Signal d'entrée additionnel





Fig. 7. Sorties de contrôle / alarme



Fig. 8. Entrée binaire



Fig. 9. Entrée du transformateur de courant



Fig. 10. Interface RS-485





Fig. 11. Alimentation des transducteurs 24V

4.3. Recommandations d'installation

Avec le but d'obtenir une efficacité complète contre le bruit électromagnétique, on vous recommande de suivre les principes suivants:

- N'alimenter pas le contrôleur avec le réseau près de dispositifs qui génèrent des bruits d'impulsions hautes et n'appliquez des circuits de mise à terre commune.
- Appliquer filtres de réseau.
- Les câbles que conduisent des signaux de mesure devront être tressés en pairs et pour les capteurs de résistance dans une connexion à 3 câbles de la même longueur, section transversale et résistance et guidés en blindage comme ci-dessous.
- Tous les blindages devraient être connectés à terre d'un côté ou connectés au câble protection, le plus proche possible du contrôleur.
- Appliquez le principe général, les câbles qui conduisent des différents signaux devraient être placés à une distance maximum entre eux (non inférieur à 30 cm), et le croisement de ces groupes de câbles doit se réaliser dans un angle droit (90º).

5. MISE EN ŒUVRE

Après activer l'alimentation, le contrôleur effectue le test d'écran, on montre l'inscription r e 7 2, la version du programme et ensuite, on montre la valeur de mesure et de point de réglage.

Il peut apparaître un message qui vous informe sur les anomalies sur l'écran (table 18). L'algorithme de contrôle PID avec la plage proportionnel 30°C, une constante de temps d'intégration de 300 secondes, une constante de temps de différentiation de 60 secondes et une période d'impulsion de 20 secondes sont réglées par le fabricant.

Changer la valeur du point de réglage

On peut changer la valeur de point de réglage appuyant sur ? ou sur la touche > (fig. 12). Le principe du changement est indiqué par le point qui clignote sur l'écran inférieur. On doit accepter le nouveau point de réglage appuyant sur la touche @ pendant 30 secondes depuis la dernière impulsion de la touche ? ou > . Autrement, l'ancienne valeur sera restaurée. La limitation du changement est réglée à travers les paramètres s p l et s p H.



To change the set point value Press one of the push-button

Fig. 12. Changement rapide de la valeur du point de réglage



6. SERVICE

Le menu de service du contrôleur est présenté sur la fig.13





6.1. Paramètres de programmation du contrôleur

Appuyez et maintenir la touche @ appuyée pendant environ 2 s. produit l'entrée dans le matrice de programmation. Le matrice de programmation peut être protégée à travers d'un code d'accès. S'il s'introduit une valeur incorrecte du code, on ne peut voir que les réglages à travers – sans la possibilité de changements.

La fig. 14. présente la matrice de transition dans le mode de programmation.

La transition entre les niveaux est effectuée à travers des touches ? et > et la sélection du niveau avec @.

Après sélectionner le niveau, la transition entre les paramètres s'effectue avec les touches ? et >. Pour changer le réglage du paramètre, on doit procéder conformément à la section 6.3. Pour sortir du niveau sélectionné, un transit obligé entre les paramètres jusqu'à que le symbole [...] apparaît et appuyez sut la touche @.

Pour sortir du matrice de programmation au mode de fonctionnement normal, on doit passer entre les niveaux jusqu'à qu'il apparaisse le symbole [...] et appuyez sur la touche @.

Quelques paramètres du contrôleur peuvent être indivisibles - dépend de la configuration actuelle.

La table 1 inclut la description de paramètres. Le retour au mode normal de fonctionnement peut se produire après 30 secondes à partir de la dernière frappe de la touche.

		Transit to higher level									
Transit to higher level		Γ σ΄ ό Rever- sible signal			Transit to higher level						
Binary Input function		SE.K.			o S.X.Y Hyste- resis of current alarm						
F, L E Time constant of filter	6	St.L o Lower thres- hold ST			o S.S P Set value of current alarm						
P.X. Indic. of higher thres- hold	•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••	L.5EE Constant set PID		Transit to higher level	A.b.K.Y Hyste- resis of current alarm	Transit to higher level					
of lower threshold	LoJ Impulse period Out 3	L.L. 34 Switching level PID3-4	ų	EdC Different. time constant	A.b.5 Set value of current alarm	5.P.r. Accretion rate of set value					
dP2 Pos. of decimal point	to co Impulse period Out 2	LL 23 Switching level PID2-3	menu: P. d	Integra- tion time constant	RZ: t Memory alarm 2	5 P.X Higher limitation SP				Transit to higher level	
. Z. E. S Kind of auxiliary input	Eo ? Impulse Period Out 1	L∂ Switching level PID1-2	Sut	Propor- tion.	RCXY Hyste- resis alarm 2	5Pt Lower limitation SP				Exit time from mo- nitering	
5M , F Shift of measured value	ሄԲኒ Damage signal	L.Sb PID number for GS	P. d2, P. d4	as for PID1	R2.6 Devia- tion for alarm 2	5ργ Set value SP4				d.C.E. Monitor. heater current	
Indic. of higher threshold	oct 3 Function of output 3	L.E.Y "Gain Schedul" function	Submenu: P, d3,	Parameters	R2.5 P Set value alarm 2	5 P 3 Set value SP3				م ، ک Monitor. auxiliary output	
• a. 6 Indic. of lower threshold	o 2:6 4 Type of output 2	کم Dead zone		Gorrec - Correc- control signal	A にて Memory alarm 1	5P∂ Set value SP2		•••• • Transit to higher level	Transit to higher level	Count- Count- down of timer time	
ح ک Pos. of decimal point	out 2 Function of output 2	Hyste- resis	P. d !	Different time constant	B (X Y Devia- tion for alarm 1	5P Set value SP		Ro.K . Higher Retrans. threshold	ProE Transmis. protocol	Timer	
ら、よど Kind of main input	D (E S Type of output 1	Ε ΥΡΕ Kind of control	Submenu:	L. Integra- tion Time constant	B idc Deviation for alarm 1	C.P.C Program No to carry out		Ro.L o Lower re- transmis. threshold	האשל B Transmis. rate	St.F. Auto- tuning function	
Unit Unit	out / Function of output 1	RLL Control algorithm		Pb Proportio- nal band	R (SP Set value alarm 1	597,d Kind of set value	Descrip- tion in pro- gramming control chapter	βο,F η Retra- snsmis. function	Rddr Controller address	SECU Access code	
nn P Input parameters	out P Output parameters	c とっし Control parameters		PID parameters	RL R- Alarm parame- ters	5 <i>PP</i> Alarm parameters	Program. Program. control parameters	г Е Е г Retrans- mis. parameters	וווויביב Interface parameters	Service parameters	Exit from

Notice d'emploi

6.2. Matrice de programmation

11



6.3. Changement de réglage

Le changement de réglage du paramètre commence après appuyer sur la touche @ pendant l'écran nom du paramètre. La sélection du ajuste s'effectue avec les touches ? et >, et il s'accepte avec la touche @. L'annulation du changement se produit après appuyer simultanément sur les touches ? et > ou automatiquement 30 secondes après la dernière frappe d'une touche. La manière de changer le réglage est montrée sur la fig. 15.



Fig. 15. Changement du numéro et du texte des paramètres de réglage

6.1. Description de paramètres

La liste de paramètres dans le menu se présente sur la table 1.

Liste de paramètres de c	configuration		Table 1.
Parameter symbol	Parameter description	Manufacturer	Range of parameter changes
		setting	sensors Linear input
inp – Input parame	ters		
unit	Unit	qC	q C: Celsius degrees q f : Fahrenheit degrees p U : physical units
iNty	Kind of main input	pt1	<pre>pt1: Pt100 pt10: Pt1000 t-,: thermocouple of J type t-t: thermocouple of T type t-k: thermocouple of K type t-s: thermocouple of S type t-r: thermocouple of R type t-b: thermocouple of B type t-e: thermocouple of E type t-1: thermocouple of N type t-1: thermocouple of N type 0-20: linear current 0-20mA 4-20: linear voltage 0-5 V 0-10: linear voltage 0-10 V</pre>
dp	Position of the main input decimal point	1-dp	0_d p: without decimal point 1_d p: 1 decimal place place 0_d p: without decimal point 1_d p: 1 decimal place 0_d p: without decimal place place



Parameter symbol	Parameter description	Manufacturer	Range of parameter changes		
	setting		sensors	Linear input	
iNIo	Indication for the lower threshold of the linear main input	0.0	-	-19999999 ¹⁾	
INHI	Indication for the upper threshold of the linear main input	100.0	-	-19999999 ¹⁾	
sHif	measured value shift of the main input	0.0 ზ	-100.0⊡100.0 ℃ (- 180.0⊡180.0 ℉)	-999□999 ¹⁾	
i#ty	Kind of the auxiliary input	4-20	0 – 20: linear curr 4 – 20: linear curr	ent 0-20mA ent 4-20mA	
dp2	Position of the decimal point	1-dp	-	0_dp:without decimal place 1_dp:1 decimal place 2_dp:2 decimal place	
i#lo	Indication for the lower threshold of the auxiliary linear input	0.0	-	-19999999 ¹⁾	
i#Hi	Indication for the upper threshold of the auxiliary linear input	100.0	-	-19999999 ¹⁾	
filt	Time constant of the filter	12	off: filter disat ! 2: time cons ! 5: time cons : time consta time consta 10: time const 20: time consta 0: time constan 0: time constan	hed tant 0.2 s tant 0.5 s tant 1 s 2 nt 2 s 5 : t 5 s tant 10 s ant 20 s 5 t 50 s 1 0 nt 100 s	
bN∎n	Binary input function	none	n o n e : none stop: control sto Hand: switching working sp2: switching rSat: erasing of Psta: programs Pnst: jump to th PHId: stopping point in the	op into manual SP1 into SP2 timer alarm start e next segment to count the set program	
output para	ameters				
ou t 1	Function of output 1	У	off: without fu y: control sign Stepper co YCI: control sign control - cl Cool: control sign	nction gnal al for the ntrol – opening al for the stepper osing gnal - cooling	



Parameter symbol	Parameter description	Manufacturer	Range of parameter changes	
		setting	sensors	Linear input
			AH i: upper abso AI o: lower abso dwH i: upper rela dw i o: lower rela dw i n: inner rela wo u: outer relatin tr: timer alarm retr: retransmi e u 1: auxiliary out program-following 2: auxiliary outpup	ute alarm solute alarm ative alarm tive alarm d ve alarm a L ssion tput for the control e u t for the control
o "t y	Output type 1	4 - 2 0 ²⁾	re I y: relay outp ssr: voltage ou 4 - 20 : continuou 0 - 20 : continuou 0 - 20 : continuou 0 - 5 : continuou 0 - 5 V 0 - 10 : continuou 0 - 10 V	ut utput 0/5 V is current output a is current output a is voltage output us voltage output
ou t 2	Function of output 2	off	off: without fun y: control sig control - o YCI: control sig control - o YCI: control sig control - c CooI: control si AHI: absolute u dw i: absolute u dw i: relative u dw i relative u dw i n: inner rela dw i n: inner rela dw u: outer rela aL tr: timer alar aL hb heater dar aL b : controllin damage al retr: retransmi e u 1: auxiliary ou program-fe e u 2: auxiliary ou	ction gnal bal of stepper pening hal of stepper losing gnal - cooling upper alarm A ower alarm pper alarm ower alarm tive alarm tive alarm m gelement arm (short circuit ission utput for the bollowing control tiput for the bollowing control
o# t y	output type 2	4-20 ²⁾	rely: relay outp ssr: voltage ou 4 - 20 : current co 4 - 20 mA 0 - 20 : current co 0 - 20 mA 0 - 5 : voltage co 0 - 5 V 0 - 10 : voltage co 0 - 10 V	out otput 0/5 V ontinuous output ontinuous output ontinuous output
ou t 3	Function of output 3	off	off: without fu y: control si	unction gnal



Parameter symbol	Parameter description	Manufacturer	Range of parameter changes
		setting	sensors Linear input
			Y0 p : control signal of stepper control – opening YC I : control signal of stepper control – closing Coo I : control signal - cooling AH i : absolute upper alarm A I o : absolute lower alarm d wH i : relative upper alarm d w I o : relative lower alarm d w I o : relative lower alarm d w i n : inner relative alarm d w u o : outer relative alarm a L t r : timer alarm a L h b heater damage alarm a L h b heater damage alarm a L o s : controlling element damage alarm (short- circuit) e u 1 : auxiliary output for the program-following control
Yfl	Control signal of control output for proportional control in case of the sensor damage.	0.0	0.0 100.0
t o1	Pulse period of output 1	20.0 s	0.5⊡99.9 s
t o2	Pulse period of output 2	20.0 s	0.5⊡99.9 s
t o3	Pulse period of output 3	20.0 s	0.5⊡99.9 s
ctrl – Control par	ameters		
alg	Control algorithm	pid	o No f: control algorithm on-off p i d: control algorithm PID
type	Kind of control	inu	d i r: direct control (cooling) i n u: reverse control (heating)
Ну	Hysteresis	1.1 °C	0.2⊡100.0 ℃ (0.2⊡180.0 ℉)
Hn	Displacement zone for heating-cooling control or dead zone for stepper control.	10.0 °C	0.0□100.0 ℃ (0.0180.0 뚜) 0999 1)
Gty	"Gain Scheduling " function	off	off: disabled sp: from set point value set:constant PID set
Gsnb	Number of PID sets for "Gain Scheduling" from the set point value	2	2 : 2 PID sets 3 : 3 PID sets 4 : 4 PID sets
G I 12	Switching level for PID1 and PID2 sets	0.0	MINMAX 3)
G[23	Switching level for PID2 and PID3 sets	0.0	MINMAX 3)
G∎34	Switching level for PID3 and PID4 sets	0.0	MINMAX 3)



Paramete	er symbol	mbol Parameter description Manufacturer		Range of parameter changes	
	setting		setting	sensors Linear input	
Gse t	:	Selection of the constant PID set	pid1	pid1: PID1 set pid2: PID2 set pid3: PID3 set pid4: PID4 set	
sTIc)	Lower threshold for auto- tuning	0.0 °C	MINMAX 3)	
sTHi		Upper threshold for auto- tuning	800.0 °C	MINMAX 3)	
f db		Stepper control algorithm type	n O	NO: algorithm without feedback yes:algorithm with feedback	
pid – PI) paramete	ers			
	рb	Proportional band	30.0 ℃	0.1⊡550.0 ℃ (0.1⊡990.0 뚜)	
	ti	Integration time constant	300 s	0⊡9999 s	
p∎d1	td	Differentiation time constant	60.0 s	0.0□2500 s	
	у0	Correction of the control signal, for P or PD control type	0.0 %	0□100.0 %	
pid2	pb2 ti2 td2 y02	Second set of PID parameters	as PB, TI, TD, Y0		
pid 3	p b 3 t i 3 t d 3 y 0 3	Third set of PID parameters	as PB, TI, TD, Y0		
p∎d4	p b 4 t i 4 t d 4 y 0 4	Fourth set of PID parameters	as PB, TI, TD, Y0		
	pbC	Proportional band for the cooling channel (in relation to PB)	100 %	0.1200 %	
p∎dC	tiC	Integration time constant	300 s	0 <u></u> 9999 s	
	tdC	Differentiation time constant	60.0 s	0.0_2500 s	



a I a r – Alarm para	meters		
a"sp	Set point value for absolute alarm1	100.0	MINMAX 3)
a"du	Deviation from the set point value for relative alarm 1	C 0.0	-200.0□ 200.0 ℃ (-360.0□ 360.0 ℉)
a"Hy	Hysteresis for alarm 1	2.0 °C	0.2□100.0 ℃ (0.2□180.0 ℉)
a"lt	Memory of alarm 1	٥ff	Off:disabled on:enabled
a#sp	Set point value for absolute alarm 2	100.0	MINMAX 3)
a#du	Deviation from the set point value for relative alarm 2	℃ 0.0	-200.0□ 200.0 ℃ (-360.0□ 360.0 ℉)
a#Hy	Hysteresis for alarm 2	2.0 °C	0.2□100.0 ℃ (0.2□180.0 ℉)
a#lt	Memory of alarm 2	٥ff	off: disabled on: enabled
a\$sp	Set point value for absolute alarm 3	100.0 °C	MINMAX 3)
a\$du	Deviation from the set point value for relative alarm 3	C 0.0	-200,0□ 200,0 ℃ (-360.0□ 360.0 ℉)
a\$Hy	Hysteresis for alarm 3	2.0 °C	0.2⊡100.0 ℃ (0.2⊡180.0 ℉)
a\$It	Memory of alarm 3	off	off: disabled on: enabled
hBsp	Set point for the heater damage alarm	0.0 A	0.0□50.0 A
hBHy	Hysteresis for the heater damage alarm	0.1 A	0.0 ⊡50.0 A
oSsp	Set point for the controlling element damage alarm (short-circuit)	0.0 A	0.0⊐50.0 A
oSHy	Hysteresis for the controlling element damage alarm (short-circuit)	0.1 A	0.1⊡50.0 A
spp – Set point val	ue parameters		
sPmd	Kind of set point value	sp"2	sp"2: set point value SP1 or SP2 Rm i n: set point value with soft start in units per minute RH r: set point value with soft start in units per hour i n 2: set point value from the additional input p rg: set point value from programming control
/prg	Program No to carry out	1	1□15
sp1	Set point value SP1	O.0 °C	MINMAX 3)
sp2	Set point value SP2	℃ 0.0	MINMAX 3)
sp3	Set point value SP3	℃ 0.0	MINMAX 3)
sp4	Set point value SP4	℃ 0.0	MINMAX 3)
spl	Lower limitation of the fast set point value change	-200 °C	MINMAX 3)



		Manufacturer	Range of parameter		
Parameter symbol	Parameter description	setting	changes		
			sensors	Linear input	
spH	Upper limitation of the fast set point value change	1767.0 °C	MIN	MAX 3)	
sPrr	Accretion rate of the set point value SP1 or SP2 during the soft start.	℃ 0.0	0 999.9 / time unit 4)	0 9999 ¹⁾ / time unit ⁴⁾	
p r g – Programming control parameters					
The description of pa	rameters is in the section: Pr	ogramming con	trol – table 5		
inte – Serial interf	ace parameters				
addr	Device address	1	1	247	
baud	Transmission rate	*6	%8: 4800 bit/s *6: 9600 bit/s *2: 19200 bit/s)4: 38400 bit/s (6: 57600 bit/s	1 3 5	
prot	Protocol	r8n2	none: lack r8 n 2: RTU 8N2 r8 e 1: RTU 8E1 r8 o 1: RTU 801 r8 n 1: RTU 8N1		
retr – Retransmis	sion parameters				
a0 f n	Quantity retransmitted on the continuous output	pu	p u: measured main input PV p u 2: measured additional i p 1 – 2: measured p 2 – 1: measured s p : set point v d u : control de value – me	I value on the input PV2 I value PV – PV2 I value PV2 – PV value viation (set point assured value)	
a0lo	Lower threshold of the signal to retransmit	0.0	MIN	MAX ³⁾	
aOHi	Upper threshold of the signal to retransmit	100.0	MIN	MAX ³⁾	
serp – Service par	ameters				
seCU	Access code to the menu	0	09	9999	
sT f n	Auto-tuning function	on	off: locked on: available		
timr	timer function	off	off:disabled on:enabled		
time	Counting off the time by the timer	30.0 min	0.199	9.9 min	
Di2	Monitoring of the auxiliary input	off	off: disabled on: enabled		
DCt	Monitoring of the heater current	off	off: disabled on: enabled		

Parameter symbol	Parameter description	Manufacturer	acturer Range of parameter changes	
		setting	sensors	Linear input
tout	Time of the automatic output from the monitoring mode	30 s	09	999 s

- La définition avec laquelle on explique les paramètres est montrée dépendant du paramètre d p - position du point décimal.

- Pour la sortie 0/4...20 mA, paramètre d'écriture, pour d'autres cas, de lecture - selon le code de la version.

- Voir la table 2.

- L'unité de temps défie par le paramètre s p m d (R m i n, R H r).

Précaution!

L'accessibilité des paramètres dépend de la version du contrôleur et de leurs réglages actuels.

Les paramètres qui dépendent de la plage de mesure Table 2

Symbol	Input/ sensor	MIN	MAX
a † 1	Registence thermometer Dt100	-200 °C	850 °C
pti	Resistance thermometer Pt100	(-328 °F)	(1562 F)
nt10	Resistance thermometer Dt1000	-200 ℃	850 °C
pero	Resistance thermometer Pt1000	(-328 °F)	(1562 F)
t-	Thermocouple of J type	-100 °C	1200 ℃
. ,	The method of the type	(-148 °F)	(2192 F)
t_t	Thermocouple of T type	-100 °C	400 ℃
	The mouse of the spectrum sp	(-148 °F)	(752 °F)
t-k	Thermocouple of K type	-100 °C	1372 °C
		(-148 °F)	(2501,6 °F)
t-s	Thermocouple of S type	3.0	1767 °C
		(32 年)	(3212,6 °F)
t-r	Thermocouple of R type	3.0	1767 °C
		(32 年)	(3212,6 °F)
t-b	Thermocouplke of B type	3.0	1767 °C
		(32 +)	(3212,6 +)
t-e	Thermocouple of E type	-100 °C	1000 °C
		(-148 +)	(1832 +)
t-n	Thermocouple of N type	-100 °C	1300 C
		(-146 T)	(2372 F)
t-I	Thermocouple of L type	-100 °C	800 °C
0.00	Line of summer to other t	(-140 P)	(14/2 F)
0-20	Linear current 0-20mA	-1999	9999 1
4-20	Linear current 4-20 mA	-1999 "	9999 "
0-5	Linear voltage 0-5 V	-1999 "	9999 "
0-10	Linear voltage 0-10 V	-1999 ¹⁾	9999 1)

* La définition avec laquelle les paramètres données sont montrés dépendent du paramètre d p – position du point décimal.

7.1. Entrées principales de mesure

L'entrée principale est la source de la valeur mesuré qui participe dans le contrôle et dans les alarmes.

L'entrée principale est une entrée universelle à laquelle on peut connecter des différents types de capteurs ou de signaux standards. La sélection du type de signal d'entrée s'effectue par le paramètre i N t y.

La position du point décimal qui définit le format d'écran de la valeur de mesure et la valeur de point de réglage se règle à travers du paramètre d p. Pour les entrées linéaires, on doit régler l'indication pour le seuil d'entrée analogique supérieur et inférieur i N I o et i N H i. La correction de l'indication de la valeur de mesure s'effectue avec le paramètre s h i f.



7.2. Entrée de mesure additionnelle

L'entrée additionnelle peut être la source de la valeur de point de réglage à distance (s P m d réglé à i n 2) ou le signal pour la retransmission (a O f n réglé à p v 2).

L'entrée additionnelle est une entrée linéaire. La sélection du tipe de signal d'entrée est possible entre 0...20 mA et 4...20 mA à travers du paramètre i # t y .

la position du point décimal qui définit le format d'écran de la valeur de mesure et la valeur de point de réglage est réglée à travers du paramètre d p 2. On doit aussi régler l'indication pour le seuil d'entrée analogique supérieur et inférieur i # I ou et i # H i .

Le signal d'entrée additionnelle est montré avec le caractère "d" dans la première position. Pour montrer la valeur, on doit appuyer sur la touche @ jusqu'à qu'elle apparaît sur l'écran inférieure (selon la fig. 13.). Le retour à la valeur du point de réglage est configuré par le fabricant après 30 s., mais peut être changé ou désactivé à travers du paramètre t o u t.

7.3. Entrées binaires

La fonction d'entrée binaire est réglé à travers du paramètre b N i n. Les fonctions d'entrée binaires suivantes sont disponibles:

- Sans fonction- l'état de l'entrée binaire n'affecte l'opération du contrôleur,

- Arrêt de contrôle – le contrôle s'interrompt et les sorties de contrôle réagissent d'une façon similaire à laquelle il se produit lorsqu'on endommage le capteur, l'alarme et la retransmission fonctionne d'une façon similaire,

- Sélectionner le fonctionnement manuel – transition au mode de contrôle manuel

- Passer de SP1 à SP2 - change le point de réglage pendant le contrôle,

- Effacer l'alarme du temporisateur- désactiver le relais responsable de l'alarme du temporisateur,

- Début du programme- le processus de contrôle de programmation commence ensuite un contrôle de programmation préalable),

- Passer au prochain segment – la transition au prochain segment se produit après la durée du contrôle de programmation.

- Arrêt du comptage de la valeur du point de réglage dans le programme- l'arrêt du comptage du point de réglage pendant la durée du contrôle de programmation.

7.4. Sorties

Le contrôleur possède un maximum de trois sorties. Chacune peut être configurée comme contrôle ou comme sortie d'alarme. Pour le contrôle proportionnel (avec l'exception des sorties analogiques), la période d'impulsion est réglée d'une façon additionnelle. La période d'impulsion est le temps qui va entre les commutations successives pendant le contrôle proportionnel. La longueur de la période d'impulsion doit être choisie dépendant des propriétés dynamiques de l'objet et d'une façon appropriée pour le dispositif de sortie. Pour les processus rapides, l'utilisation des relais SSR est recommandée. La sortie du relais est utilisée pour diriger les contacteurs dans des processus de changement lent. L'application d'une période d'impulsion haute pour diriger les processus de changement lents peut proportionner des effets non souhaités en forme d'oscillations. Théoriquement, plus bas est la période d'impulsion, meilleur est la période d'impulsion, meilleur est le contrôle, mais pour une sortie de relais, elle peut être le plus grande possible pour prolonger la durée du relais.

Recommandations par rapport à la période d'impulsion :

output	Pulse period to	Load
Electromagnetic relay	Recommended >20 s, min.10 s	2 A/230 V a.c.
	Min. 5 s	1 A/230 V a.c.
Transistor output	13 sec	SSR relay



8. CONTRÔLE

8.1. Contrôle ON-OFF

Lorsqu'on requiert une haute précision du contrôle de température, spécialement pour des objets avec une grande constante de temps et un petit retard, on peut appliquer le contrôle on-off avec hystérésis. Les avantages de cette façon de contrôleur sont la simplicité et la fiabilité mais les inconvénients sont les oscillations qui peuvent se produire même dans des valeurs petites d'hystérésis



Fig. 16. Opération du type de sortie du chauffage

8.2. Algorithme innovateur SMART PID

Lorsqu'on requiert une précision haute du contrôle de température, on peut utiliser l'algorithme PID. L'algorithme innovateur SMART PID appliqué est caractérisé par une précision augmenté d'une ample gamme du type d'objets contrôlés.

Le contrôleur de réglage des objets consiste en le réglage manuel de l'élément proportionnel, élément d'intégration, élément de différentiation ou automatiquement – grâce à la fonction d'auto-réglage.

8.2.1 Auto-réglage

Le contrôleur possède la fonction pour sélectionner les réglages PID. Ces réglages assurent dans la plupart des cas un contrôle optimum. Pour commencer l'auto-réglage, on doit passer au message t u n e (selon la fig. 13) et on doit maintenir la touche @ appuyée pendant au moins 2 secondes. Si l'algorithme de contrôle se règle à on-off ou la fonction d'auto-réglage est bloquée, alors, le message t u n e se cachera. Pour une correcte réalisation de la fonction d'auto-réglage, on requiert le réglage des paramètres S t I o et S t H i. Le paramètre s T I o doit être réglé la valeur correspondant à la valeur de mesure dans le contrôle désactivé. Pour contrôle de la température d'objets peut être réglé à 0°C.

regie la valeur correspondant à la valeur de mesure dans le controle desactive. Pour controle de la temperature d'objets peut etre regie à 0°C. On doit régler le paramètre s T H i dans la valeur correspondante à la valeur de mesure maximum lorsqu'on active le contrôle à puissance maximum.

Le symbole ST qui clignote vous informe sur l'activité de la fonction d'auto-ajuste. La durée de l'auto-réglage dépend des propriétés dynamiques de l'objet et peut durer un maximum de 10 heures. Au milieu de l'auto-ajuste ou directement après, des sur-régulations peuvent se produire, et pour cette raison, s'il est possible, on doit régler un point de réglage plus petit.

L'auto-réglage se compose des étapes suivantes :





Le processus d'auto-réglage arrêtera sans considérer les réglages PID, s'il se produit une chute d'alimentation ou si vous appuyez sur la touche @. Dans ce cas, le contrôle avec les réglages actuels de PID commencera.Si l'auto-réglage ne s'effectue pas correctement, le code d'erreur se montrera selon la table 4.

Error code	Reason	How to proceed
e S0 1	P or PD control was selected.	One must select PI, PID control, i.e. the TI element must be higher than zero.
e S0 2	The set point value is incorrect.	One must change one or more set point value or STIO, STHI.
e S0 3	The Ø push-button was pressed.	
e S0 4	The maximal duration time of auto-tuning was exceeded.	Check if the temperature sensor is correctly
e S0 5	The waiting time for switching was exceeded	higher for the given object.
eS06	The measuring input range was exceeded.	Pay attention for the sensor connection way. Do not allow that an over-regulation could cause the exceeding of the input measuring range
eS2O	Very non-linear object, making impossible to obtain correct PID parameter values, or noises have occurred.	Carry out the auto-tuning again. If that does not help, select manually PID parameters.

8.2.2. Auto-réglage et "Schéma de profit"

Si vous utilisez le "Schéma de profit", on peut effectuer l'auto-réglage de deux manières. La première manière consiste en choisir un groupe de paramètres PID approprié, dans les quelles les paramètres PID ont été stockés et on a effectué l'auto-ajuste dans le niveau de la valeur de point de réglage actuellement choisie pour le contrôle du point de réglage fixe. On doit sélectionner le paramètre G t y à s e t, et choisir G s e t entre p i d 1 et p i d 4.

La deuxième manière permet la réalisation automatique de l'auto-réglage pour tous les groupes PID. On doit régler le paramètre G t y à s p et choisir le nombre de groupes PID pour régler– le paramètre G s n b. Les valeurs de point de réglage pour les groupes PID individuels doivent se donner dans les paramètres s p, s p 2, s p 3, s p 4 (sp: point de réglage), du plus petit au plus grand

8.2.3. Façon de procéder dans le cas d'un contrôle PID insatisfaisante

La meilleure façon de sélectionner les paramètres PID est de changer la valeur à une autre deux fois plus haute ou deux fois plus basse. Pendant les changements, on doit respecter les principes suivants:

a) Oscillations:

- Augmenter la bande proportionnelle,
- Augmenter le temps d'intégration,
- Diminuer le temps de différentiation.
- b) Sur-régulations:
- Augmenter la bande proportionnelle,
- Augmenter le temps d'intégration,
- Augmenter le temps de différentiation.
- C) Instabilité:
- Diminuer la bande proportionnelle,
- Diminuer le temps de différentiation,
- a) Réponse de saut rapide:
- Diminuer la bande proportionnelle,
- Diminuer le temps d'intégration,

Run of the controlled	Algorithms of contro ller operations				
quantity	Р	PD	PI	PID	
×.A	₽Ь↑	Pbî td↓	₽Ь↑	Pbî tiî td↓	
× t	₽ЬĴ	Pbî tdÎ	Pbîtiî	Pbî tiî tdî	
× †		Pb↓ td↓		Pb↓ td↓	
× h	РЬ↓	РЬ↓	ti↓	Pb↓ ti↓	

Fig. 17 Manière de corriger les paramètres PID

8.3. Contrôle de passage

Il y a deux algorithmes de contrôle de passage disponibles pour diriger la valve:

- Sans feedback - l'ouverture et la fermeture de la valve s'effectue en se basant sur les paramètres PID et dans la déviation de contrôle.

- Avec feedback à partir de la valve positionnée - l'ouverture et fermeture de la valve s'exécute en se basant sur les paramètres PID, dans la déviation de contrôle et la position de la valve obtenue utilisant l'entrée additionnelle.

Pour sélectionner le contrôle de passage des sorties o u t 1 ...o u t 3 devrait être réglé à Y 0 p y une des sorties o u t 1 ...o u t 4 à Y C I. Pour l'algorithme sans feedback – le paramètre f b d devrait être réglé à n o, pour l'algorithme avec feedback – le paramètre f b d devrait être réglé à y e s. On doit régler la zone morte autour la valeur de point de réglage, où la valve ne change pas sa position – le paramètre H n. La période d'impulsion pour les deux sorties devrait être la même.

La première boucle – aperture de la valve – fonctionne comme un contrôleur inverse, la deuxième boucle – fermeture de la valve – fonctionne comme un contrôleur direct. Les paramètres PID pour la deuxième boucle sont les mêmes que pour la première. On vous recommande l'algorithme PD pour le contrôle de passage. L'opération de ce contrôleur de passage à trois niveaux avec l'algorithme P est montrée dans la fig. 18. L'algorithme d'auto-réglage n'est pas disponible pour le contrôle de passage. La période d'impulsion est la même pour l'ouverture et pour la fermeture de la valve (paramètre t o 1).



Fig. 18. Contrôle de passage à trois niveaux



8.4. Fonction "Schéma de profit"

Pour les systèmes de contrôle, où l'objet réagit d'une façon définitivement différent pour des plusieurs températures, on vous recommande d'utiliser la fonction "Schéma de profit". Le contrôleur permet de rappeler jusqu'à quatre groupe des paramètres PID et choisir entre eux d'une façon automatique. La sélection entre les groupes PID s'exécute sans bruits et avec hystérésis, pour éliminer les oscillations entre les limites de commutation.

Le paramètre G t y établit la forme d'opération de la fonction.

0 ff	The function is disabled				
sp	a) switching depending on the set point value. For the fixed set point control one must also choose the number of PID sets – the Gsnb parameter, and set switching levels in dependence from the number of PID sets.				
	b) For the programmed control, one can set the PID set individually for each segment. Then, one must set the pid parameter on on for the given prnn program, in the PC f g group.				
set	Permanently setting of one PID set, the PID set is put through the Gset parameter.				



8.2. Contrôle du type échauffement-refroidissement

Pour le contrôle chauffage-refroidissement, une des sorties o u t 1 …o u t 3 devraient être réglés à y, une des sorties o u t 1 …o u t 3 devraient être réglés à C o o l et la zone de déplacement H n devaient être configurés pour le refroidissement. Pour la boucle d'échauffement, les paramètres PID devraient être configurés: p b, t i, t d, pour le boucle de refroidissement des paramètres PID: p b C, t i C, t d C. Le paramètre p b C est définit comme le ratio du paramètre p b à partir de la plage 0.1...200.0 %. La période d'impulsion pour les sorties logiques (relais, SSR) est réglée d'une façon indépendante pour les boucles d'échauffement et refroidissement (dépendant de la sortir, ceux sont t o 1 … t o 3).

Si vous nécessitez utiliser le contrôle PID dans une boucle et le contrôle ON-OFF dans une autre boucle, une sortie devrait régler au contrôle PID et l'autre, à l'alarme relative supérieure.







9. ALARMES

Il y a quatre alarmes dans le contrôleur qui peuvent être assignées à chacune des sorties. La configuration d'alarme requiert la sélection du type d'alarme à travers du réglage des paramètres out1, out2, out3 et out4 dans le type approprié d'alarme. Les types disponibles d'alarmes sont donnés dans la figure 22.



Fig. 22. Types d'alarmes

La valeur de point de réglage pour les alarmes absolue est la valeur définie par le paramètre a x.s p et pour les alarmes relatives, est la déviation à partir de la valeur de point de réglage dans la boucle principale – paramètre a x.d u. L'hystérésis d'alarme, par exemple dans la zone autour à la valeur du point de réglage dans lequel, l'état de sortie ne change pas, il est définit par le paramètre a x.H y. On peut établir le blocage d'alarme, par exemple la mémorisation de l'état d'alarme après de l'état des conditions d'alarme (paramètre a x.I t = o n). L'élimination de la mémoire d'alarme peut être effectuée à travers de la frappe de $\frac{1}{2}$ y > dans le mode de fonctionnement normal ou d'interface.



10. FONCTION DU TEMPORISATEUR

Lorsqu'on atteint la température du point de réglage (SP), le temporisateur commence la compte à rebours du temps définit par le paramètre t i m e. Après le compte à rebours jusqu'à zéro, on règle l'alarme du temporisateur qui reste active jusqu'à le moment d'effacer le temporisateur.

Pour activer la fonction du temporisateur, on doit régler le paramètre t i m r = o n. Pour indiquer l'état d'alarme dans une sortie, une des sorties o u t 2 ... o u t 4 devrait être réglée à a L t r.

L'état du temporisateur / temps qui reste se montre avec l'indication "t" dans la première position. Pour la montrer, on doit appuyer sur la touche @ jusqu'à qu'elle apparaît dans la partie inférieure de l'écran (selon la fig. 13).

Le retour à la valeur de point de réglage de la configuration du fabricant s'effectue en 30 s. mais elle peut être changée ou désactivée utilisant le paramètre t o u t.

Status	Description	Sygnaling
timer stopped		t
Starting of the timer	 temperature over SP Press the ? push-button 	Residual time in minutes: e.g. (t2*9)
Pause of the timer	Press the ? push-button	Flickering residual time in minutes
End of the countdown	Reaching zero by the timer	tend
Timer erasing	During the countdown: Press ? and > push-buttons After the countdown end: - press the > push-button - through the binary input	



Fig.23. Principe d'opération du temporisateur

11. ENTRÉE DU TRANSFORMATEUR DE COURANT

Après connecter le transformateur de courant (type CT-94-1), il est possible la mesure et l'écran de flux actuel à travers de la charge dirigée par la sortie 1.

La première sortie doit être du relais ou de la tension du type 0/5 V. Pour le compte à rebours actuel, le temps minimum de la sortie qui doit être d'au moins 200 ms.

La plage de travail du transformateur est égale à 0-50 A. Le courant du chauffage est montré avec la marque "a" dans la première position. Pour montrer le courant du chauffeur, on doit appuyer sur la touche @ jusqu'à qu'elle apparaît dans la partie inférieure de



l'écran (comme dans la fig. 13). On peut effectuer le retour à la valeur de point de réglage du fabricant en 30 s. mais elle peut être changée ou désactivée à travers du paramètre t o u t.

Deux types d'alarmes associés avec l'élément de l'échauffement sont disponibles. L'alarme de dommage de l'élément de contrôle et l'alarme de la rupture du chauffage. L'alarme de dommage de l'élément de contrôle s'effectue à travers de la mesure de courant lorsque l'élément de contrôle est désactivé, cependant, l'alarme de rupture s'effectue lorsque l'élément de contrôle est activé.

La configuration d'alarme inclut le réglage du type d'alarme. Pour l'alarme du dommage du chauffage o u t 2 ...o u t 3 =a L h b, et pour l'alarme du dommage de l'élément de contrôle o u t 2 ...o u t 3 =a L o s

Les paramètres qui restent à régler sont l'alarme de la valeur de point de réglage h B s p, o S s p, h B H y, o S H y et hystérésis. Pour une détection correcte de l'alarme de rupture du chauffage, l'élément de chauffage ne peut pas être connecté après du contrôleur.

12. FONCTIONS ADDITIONNELLES

12.1. Monitorage du signal de contrôle

Le signal de contrôle du type de chauffage est montré avec la marque "h" dans la première position, le type de chauffage est montré avec la marque "C", de l'ouverture de valve est montrée avec la marque "o" et la fermeture de la valve est montrée avec la marque "c". L'accès au signal de contrôle dépend de la configuration approprié du contrôleur. Pour montrer le signal de contrôle, on doit appuyer sur la touche @ jusqu'à le moment de son apparition dans l'écran inférieur (comme sur la fig. 13). N'effectuez pas le retour à la valeur de point de réglage du fabricant en 30 s. mais il peut être changé ou désactivé à travers du paramètre t o u t.

12.2. Contrôle manuel

L'entrée au mode de contrôle est produit après appuyer sur la touche @ pendant la visualisation du signal de contrôle. Le contrôle manuel est signalisé à travers de la frappe de la diode LED. Le contrôleur interrompt le contrôle automatique et commence le contrôle manuel de sortie. La valeur du signal de contrôle est sur l'écran inférieur, précédée par le symbole "h" – pour la boucle principale et "C " – pour la boucle auxiliaire (refroidissement).

La touche @ sert pour le transit entre les boucles (si on sélectionne le mode de contrôle d'échauffement – refroidissement). Les touches ? et > servent à changer le signal de contrôle. Pour sortir du mode normal de fonctionnement, on doit appuyer simultanément sur les touches ? et >.

Dans le réglage du contrôle on-off dans la sortie 1 (paramètre PB=0), on peut régler le signal de contrôle en 0% ou 100% de la puissance, cependant, lorsque le paramètre PB est supérieur à zéro, on peut régler le signal de contrôle en tout valeur de la plage 0...100%.

12.3. Retransmission du signal

La sortie continuelle peut être utilisée pour la retransmission de la valeur sélectionnée, par exemple pour l'enregistrement de la duplication de la température dans l'objet ou dans la valeur de point de réglage dans des fours multizones. La retransmission du signal, il est possible si les sorties 1 ou 2 sont du type continu. On commence le signal de retransmission à partir du réglage du paramètre o u t 2 à r e t r. D'une façon additionnelle, on doit régler la limite supérieure et inférieure du signal à retransmettre (a O I o et a O H i). La sélection du signal pour la retransmission s'effectue à travers du paramètre O f n. La méthode de comptage du paramètre de retransmission dans un signal analogique appropriée est montrée dans la figure 24.





Le signal de sortie est calculé selon la formule suivante.

$$wy_{x} = wy_{\min} + (x - AoLo)\frac{wy_{\max} - wy_{\min}}{AoLo - AoHi}$$

Le paramètre à O I o peut être réglé comme supérieur à a O H i, mais le signal de sortie s'inversera alors.

12.4. Régler le taux de changement de point – Début rapide

La limitation du taux d'augmentation de température s'effectue à travers du changement graduel de la valeur du point de réglage. Cette fonction s'active après la connexion de l'alimentation du contrôleur et pendant le changement de la valeur du point de réglage. Cette fonction permet d'atteindre doucement à partir de la température actuelle à la valeur du point de réglage. On doit écrire la valeur d'augmentation dans le paramètre s P r r et l'unité de temps dans le paramètre r a m p. La taux d'augmentation est égale à zéro signifie que le début doux est désactivé.

12.5. Filtre numérique

Lorsque la valeur de mesure est instable, on peut connecter le filtre de passage bas.

On doit régler la constante plus basse du temps du filtre dans laquelle la valeur de mesure est stable. Une constante de temps haute peut produire une instabilité du contrôle.

On peut régler la constante de temps du filtre f i l t à partir de 0.2 jusqu'à 100 secondes.



12.6. Réglage du fabricant

Les réglages du fabricant peuvent être réglés pendant la connexion de l'alimentation maintenant les touches ? et > appuyées, jusqu'à que l'indicateur f a b r apparaissent sur l'écran supérieur.



13. CONTRÔLE DE PROGRAMMATION

13.1. Description des paramètres de contrôle de programmation

Liste des paramètres de configuration

prg – P	– Programming control						
pr01		Sub-menu	of the program no 1				
pr15		Sub-menu	of the program no 15				
	PCfg Sub-menu of program parameters						
		parameter Svmbol	Parameter	Range of para	ameter change		
			description	setting	Sensors	Linear input	
			Way to begin the		sp0:from the SP0	way defined by	
	strt	pu	p u : from the currently measured value				



	sp0	Initial set point value	0,0 °C	MIN	MAX ¹⁾		
	t Mun	Unit for the segment duration time	mMss	mMss: minutes and seconds H~mm: hours and minutes			
	rRun	Unit for the accretion rate of the set point value	miN	m i n : minutes Ho u r: hours			
	ho∎d	Locking of the control deviation	dis	d is:inactive Io:lowerH i:upper band:reversible	•		
	Cy/n	Number of program repetition	1	1	999		
	fail	Control after the supply decay	Cont	Cont: program (stop: control st	continuation oppage		
	e n d	Control on the program end	stop	stop: Control stoppage LSP: fixed set point control with set point from the last segment.			
	pid "Gain Scheduling functionfor the program		off	off:disabled on:enabled			
sT01	Submenu of program parameters						
	Submenu of program parameters						
sT15	Submenu o	of program parameters					
	Parameter symbol	Parameter description	Manufac- turer's setting	Range of para	imeter change linear input		
	type	Kind of segment	time	time: segment time rate:segment accretion duel:set points end:program e	defined by the defined by the stoppage end		
	Tsp Set point on the segment end		℃ 0.0	MINMAX ¹⁾			
	time	Segment duration	00.01	00.01	.99.59 ²⁾		
	rr Accretion rate of the set point 0.1 0.1 550.0 °C / time unit ⁴⁾ (0.1 1 550.0 °C / time unit ⁴⁾ (1 1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""> <</th1<></th1<></th1<>		1⊡5500 ℃ ³⁾ / time unit ⁴⁾ (1⊡9900 ℉ ³⁾ / time unit ⁴⁾)				



	H∎du	Value of the control deviation for which the counting of set point is interrupted	0.0	0.0⊡ 200.0 ℃ (0.0⊡ 360.0 ℉)	0⊡ 2000 ℃ ³⁾ (0⊡ 3600 ℉ ³⁾)
	eu1	State of the auxiliary output no 1	off	off: disabled on: enabled	
	eu2	State of the auxiliary Output no 2	off	off: disabled on:enabled	
	p∎d	PID set for the segment	Pid1	Pid1:PID1 Pid2:PID2 Pid3:PID3 Pid4:PID4	

13.1. Définition des programmes de la valeur de point de réglage

On peut définir 15 programmes. Le nombre maximum de segments dans le programme est égal à 15. Pour faire visible les paramètres associés avec le contrôle de programmation dans le manu, les paramètres s P m d doivent être réglés à p r g. Pour chaque programme, on doit régler les paramètres donnés dans le sous-menu des paramètres du programme. Pour chaque segment, vous devez sélectionner le type de segment et ensuite, les paramètres dépendant du type de segment selon la table 6. On doit aussi régler aussi l'état de sortie (seulement lorsque o u t 1...o u t 3 sont réglés à e u 1, e u 2) – paramètre e u 1, e u 2.

type = timetype = ratetype = dueltype = endTspTsptimetimerrhlduhldu

Liste des paramètres de configuration du segment

La fig. 26 et la table 7 représente un exemple du programme de la valeur de point de réglage. On suppose que dans le programme, la température dans l'objet doit augmenter à partir de la température initiale de l'objet jusqu'à 800°C, avec le taux de 20°C par minute, dans le blocage activé après la déviation.

Après, pendant 120 minutes, la température se maintient (blocage désactivé), après cela, la température doit diminuer à 50°C pendant 100 minutes (blocage désactivé). Pendant le refroidissement de l'objet, on doit activer le ventilateur activé à la sortie auxiliaire n° 2 (paramètre o u t 2 réglé à e u 1).





Fig. 26. Exemple de programme

Les valeurs du paramètre pour l'exemple ci-dessous

	Decemeter	value	Meaning	
	Parameter	value	weaning	
	strt	pu	Start to count the set point value from the current temperature	
	tMun	H∼mm	Time unit: hour, minute	
	rRun	min	Unit for the accretion rate: minute	
PCfg	hold	band	Locking for the program: active – two-sided	
	Cy/n	1	Number of program repetitions	
	fail	cont	Program continuation after a supply decay	
	end	stop	Control stoppage after the program end	
	type	rate	Kind of segment: accretion rate	
	Tsp	800,0	Target set point value: 800.0 ℃	
sT01	rr	20,0	Accretion rate 20.0 ℃ / minute	
	hldu	50,0	Active locking, when the deviation exceeds 50.0 °C	
	eu1	off	Output 2 as the auxiliary output Ev1: disabled	
	type	duel	Kind of segment: stoppage of set point value	
sT02	time	02.00	Segment time 2h00 = 120 minutes	
	eu1	off	Output 2 as the auxiliary output Ev1 – disabled	
	type	time	Kind of segment: accretion time	
	Tsp	50,0	Target set point value: 50.0 ℃	
sT03	time	01.40	Segment time 1h40 = 100 minutes	
	h∎du	0,0	Inactive locking	
	eu1	on	Output 2 as the auxiliary output Ev1: enabled	
eT04	type	end	Kind of segment: program end	
5104	eu1	off	Output 2 as the auxiliary output Ev1: disabled	

13.3 Contrôle du programme de la valeur du point de réglage

Lorsqu'on règle le paramètre s P m d à p r g, le contrôleur surveille l'objet selon le changement de la valeur de point de réglage dans le temps selon le programme donné. Avant de commencer le contrôle avec la valeur de point de réglage variable, on doit sélectionner le programme requis (paramètre / p r g). Pour initier le programme, on doit appuyer sur les touches ? et > lorsque l'inscription s t o p apparaît dans la partie inférieure de l'écran

(fig. 27).



Le point qui brille dans le coin droit de l'écran inférieur signifie que le contrôle de programmation prend beaucoup de temps. Pendant la durée du programme, on peut montrer les paramètres du programme effectué, par exemple, l'état du programme, le numéro du segment d'opération, le nombre de cycles qui continuent à être effectués encore, le temps qui continue dans le segment, le temps qui reste à la fin du segment, le temps qui reste à la fin du programme.

Lorsque le programme est terminé, le point s'en va ou le programme est rétablit si le numéro de répétition du programme C y / n est supérieur à 1. Après terminer le contrôle, les sorties auxiliaires sont dans l'état défini par les paramètres – l'état de sortie pour le segment réglé comme à la fin du programme. Lorsque le paramètre h o l d (blocage dans le programme) est réglé à l o, H i ou bande et la valeur du blocage h l d u dans le segment d'opération est supérieur à zéro, alors, la taille de la déviation du contrôle est surveillée (valeur de point de réglage moins la valeur mesurée). Pour h o l d =l o le blocage est actif, lorsque la valeur mesurée est au-dessus de la valeur du point de réglage est réduite à travers de la valeur de blocage. Pour h o l d =H i le blocage est actif, lorsque la valeur de valeur de mesure dépasse la valeur de point de réglage à travers de la valeur de réglage. Pour h o l d =b a n d, le blocage est actif, ainsi que pour le blocage supérieur et inférieur. Si le blocage est actif, alors, le comptage pour la valeur de point de réglage s'interrompt et le point dans le coin supérieur droit clignote. Le contrôleur est surveillé selon la dernière valeur de point de réglage calculée.

14. INTERFACE RS-485 AVEC PROTOCOLE MODBUS

14.1. Introduction

Le contrôleur PCE-RE72 est équipé avec une interface de série dans un standard RS-485 avec le protocole de communication asynchrone MODBUS.

Combinaison des paramètres de l'interface de série pour le contrôleur PCE-RE72:

- -Adresse du dispositif: 1..247,
- -Taux de transmission: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bit/s,
- -Mode d'opération: RTU,
- -Unité d'information: 8N2, 8E1, 8O1, 8N1,
- -Format de données: entier (16 bit), float (32 bit), float (2x16 bit),

-Temps de réponse maximum: 500 ms, Nombre maximum d'enregistrements de lecture/écriture par un cadre: 116.

El contrôleur PCE-RE72 effectue les suivantes fonctions du protocole:

code	Meaning
03	read out of n-registers
06	write of 1 register
16 write of n-registers	
17 identification of the slave device	



14.2. Codes d'erreur

Si le contrôleur reçoit une demande avec une erreur de transmission ou erreur de checksum, la demande sera ignorera. Pour une demande synthétiquement correcte mais avec les valeurs incorrectes, le contrôleur enverra une réponse incluant le code d'erreur. Les codes d'erreur possible et leurs significations sont présentés dans la table 9.

Codes d'erreur

code	meaning	reason
01	forbidden function	The function is not serviced by the controller
02	forbidden data address	The register address is beyond the range
03	forbidden data value	The register value is beyond the range or the
		register is only to readout.

14.3. Carte d'enregistrement

Carte d'enregistrement des groupes du registre

Range of addresses	Type of values	Description
4000 - 4099	integer (16 bits)	The value is situated in a 16-bit register
4100 – 5599	integer (16 bits)	The value is situated in a 16-bit register
7000 – 7099	float (2x16 bits)	The value is situated in two successive 16-bit registers; Registers only for readout
7500 – 7599	float (32 bits)	The value is situated in two successive 32-bit registers; Registers only for readout

Dans le contrôleur, les données sont placées dans des registres de 16-bit. La liste d'enregistrements pour l'écriture et lecture sont présentés sur la table 11.

L'opération "R-" – signifie possibilité de lecture et l'opération

"RW" signifie possibilité de lecture et d'écriture.



Carte d'enregistrements à partir de l'adresse 4000

Register address	Marking	Ope- ration	Parameter range	Description
4000		-W	16	 Register of commands: 1 – input in the automatic control mode 2 – input in the manual control mode 3 – beginning of the auto-tuning 4 – erasing of alarm memory 5 – restoration of manufacturer's settings (apart interface settings and defined programs) 6 – restoration of manufacturer's settings of defined programs.
4001		R-	100999	Number of program version [x100]
4002		R-		Version code of the controller: bit 2 1 0 – OUTPUT 1: 0 0 1 – output 1 – relay 0 1 0 – output 1 – 0/5 V 0 1 1 – output 1 – continuous current : 0/420 mA 1 0 0 – output 1 – continuous voltage: 010 V bit 5 4 3 – OUTPUT 2: 0 0 1 – output 2 – relay 0 1 0 – output 2 – relay 0 1 0 – output 2 – continuous current: 0/420 mA 1 0 0 – output 2 – continuous voltage: 010 V bit 8 7 6 – OPTIONS: 0 0 1 – output 3 - relay 0 1 0 – binary input 0 1 1 – current transformer input 1 0 0 – additional current input: 0/420 mA 1 0 1 – supply of transducers: 24V d.c. 30 mA
4003		R-	00xFFFF	Controller status – description in table 12
4004		R-	00xFFFF	Alarm state – description in table 13
4005		R-	00xFFFF	Error status – Description in table 14
4006		R-	acc. to table 17 ¹⁾	Measured value PV
4007		R-	-19999999	Measured value on additional input
4008		R-	acc. to table 17 ¹⁾	Current set point value SP
4009		RW	01000	Control signal of loop 1 [% x10] 2)
4010		RW	01000	Control signal of loop 2 [% x10] 2)
4011		R-	059994	Timer value [s]
4012		R-	0500	Heater current when the output is turned on [A x10]
4013		R-	0500	Heater current when the output is turned off [A x10]
4014	UNIT	RW	02	Unit: 0 – Celsius degrees 1 – Fahrenheit degrees 2 – physical units



Register address	Marking	Ope- ration	Parameter range	Description
4015	INPT	RW	014	Kind of main input: 0 - resistance thermometer Pt100 1 - resistance thermometer Pt1000 2 - thermocouple of J type 3 - thermocouple of T type 4 - thermocouple of K type 5 - thermocouple of S type 6 - thermocouple of R type 7 - thermocouple of B type 8 - thermocouple of B type 9 - thermocouple on N type 10 - thermocouple on N type 11 - current input: 0-20mA 12 - current input: 4-20mA 13 - voltage input: 0-5 V 14 - voltage input: 0-10 V
4016	DP	RW	02 ^{3) 4)} 02 ⁵⁾	Position of the decimal point of the main input: 0 – without decimal place 1 – 1 decimal place 2 – 2 decimal places
4017	INLO	RW	-9999999 ¹⁾	Indication for the lower threshold of the analog main input.
4018	INHI	RW	-9999999 ¹⁾	Indication for the upper threshold of the analog main input.
4019	SHIF	RW	-999999 ¹⁾	Shift of the measured value of the main input.
4020	I2TY	RW	01	Kind of the additional input: 0 – current inpur: 0-20mA 1 – current input: 4-20mA
4021	DP2	RW	02	Position of the decimal point of the additional input. 0 – without a decimal place 1 – 1 decimal place 2 – 2 decimal places
4022	I2LO	RW	-9999999 ¹⁾	Indication for the lower threshold of the analog main input.
4023	I2HI	RW	-9999999 ¹⁾	Indication for the upper threshold of the analog main input.
4024	FILT	RW	09	Time-constant of the filter: 0 - OFF 1 - 0.2 sec 2 - 0.5 sec 3 - 1 sec 4 - 2 sec 5 - 5 sec 6 - 10 sec 7 - 20 sec 8 - 50 sec 9 - 100 sec
4025	BNIN	RW	07	Binary input function: 0 – none 1 – control stop 2 – switching on manual control 3 –switching SP1into SP2 4 – erasing of the timer alarm 5 – program start 6 – jump to the next segment 7 – stoppage of set point value counting in the program reserved



Register address	Marking	Ope- ration	Parameter range	Description
4027	OUT1	RW	014	Function of output 1: 0 - without function 1 - control signal 2 - control signal of stepper control - opening ⁷⁾ 3 - control signal of stepper control - closing ⁷⁾ 4 - control signal - cooling 5 - absolute upper alarm 6 - absolute lower alarm 7 - relative upper alarm 8 - relative lower alarm 9 - relative internal alarm 10 - relative external alarm 11 - timer alarm 12 - retransmission ⁸⁾ 13 - auxiliary output EV1 in the programming control 14 - auxiliary output EV2 in the programming control
4028	01TY	R	16	Output 1 type: 1 - relay output 2 - voltage output: 0/5 V 3 - current output: 4-20 mA
4020	0111	RW	34 ⁶⁾	4 - current output : 0-20 mA 5 - voltage output: 0-5 V 6 - voltage output: 0-10 V
4029	YFL	RW	01000	Control signal of control output for proportional control in case of sensor damage [% x10]
4030	OUT2	RW	016	Function of output 2: 0 - without function 1 - control signal 2 - control signal of stepper control - opening ⁷) 3 - control signal of stepper control - closing ⁷) 4 - control signal - cooling 5 - absolute upper alarm 6 - absolute lower alarm 7 - relative upper alarm 8 - relative lower alarm 9 - relative internal alarm 10 - relative external alarm 11 - timer alarm 12 - alarm of heater burnout 13 - controlling element damage alarm (short-circuit 14 - retransmission ⁸) 15 - auxiliary output EV1 in the programming control 16 - auxiliary output EV2 in the programming control
4031	0277	R	06	Output 2 type: 0 – without relay 1 – relay output 2 – voltage output: 0/5 V
4031	O2TY	RW	34 ⁶⁾	3 – current output : 4-20 mA 4 – current output : 0-20 mA 5 – voltage output: 0-5 V 6 – voltage output:: 0-10 V



Register address	Marking	Ope- ration	Parameter range	Description
4032	OUT3	RW	015	Function of output 3: 0 - without function 1 - control signal 2 - control signal of stepper control - opening ⁷⁾ 3 - control signal of stepper control - closing ⁷⁾ 4 - control signal - cooling 5 - absolute upper alarm 6 - absolute lower alarm 7 - relative upper alarm 8 - relative lower alarm 9 - relative internal alarm 10 - relative external alarm 11 - timer alarm 12 - alarm of heater burnout 13 - controlling element damage alarm (short-circuit) 14 - auxiliary output EV1 in the programming control 15 - auxiliary output EV2 in the programming control
4033	-	RW	065535	reserved
4034	ALG	RW	01	Control algorithm: 0 – on-off 1 – PID
4035	TYPE	RW	01	Kind of control: 0 – direct control – cooling 1 – reverse control – heating
4036	HY	RW	2999 ¹⁾	Hysteresis HY
4037	GTY	RW	02	"Gain Scheduling" function 0 – disabled 1 – from set point value 2 – constant PID set
4038	GSNB	RW	02	Number of PID sets for "Gain Scheduling" from the set point value 0 – 2 PID sets 1 – 3 PID sets 2 – 4 PID sets
4039	GL12	RW	acc. to table 17 1)	Switching level for PID1 and PID2 sets
4040	GL23	RW	acc. to table 17 1)	Switching level for PID2 and PID3sets
4041	GL34	RW	acc. to table 17 1)	Switching level for PID3 and PID4 sets
4042	GSET	RW	03	Choice of a constant PID set 0 - PID1 1 - PID2 2 - PID3 3 - PID4
4043	PB	RW	09999 "	Proportional band PB
4044	TI	RW	09999	Integration time constant TI [s]
4045	TD	RW	09999	Differentiation time constant TD [s x10]
4046	YO	RW	01000	Correction of control signal Y0 (for P or PD control) [% x10]
4047	PB2	RW	09999 "	Proportional band PB2
4048	TI2	RW	09999	Integration time constant TI2 [s x 10]
4049	TD2	RW	09999	Differentiation time constant TD2 [s x10]
4050	Y02	RW	01000	Correction of control signal Y02 (for P or PD control) [% x10]
4051	PB3	RW	09999 "	Proportional band PB3
4052	TI3	RW	09999	Integration time constant TI3 [s]
4053	TD3	RW	09999	Differentiation time constant TD3 [s x10]
4054	Y03	RW	01000	Correction of control signal Y03 (for P or PD control) [% x10]
4055	PB4	RW	09999 ¹⁾	Proportional band PB4
4056	TI4	RW	09999	Integration time constant TI4 [s]
4057	TD4	RW	09999	Differentiation time constant TD4 [s x10]



Register address	Marking	Ope- ration	Parameter range	Description
4058	Y04	RW	01000	Correction of control signal Y04 (for P or PD control) [% x10]
4059	T01	RW	5999	Pulse period of output 1[s x10]
4060	HN	RW	0999 1)	Displacement zone for heating-cooling control or dead zone for stepper control
4061	PBC	RW	5003000	Proportional band PBC [% x10] (in relation to PB)
4062	TIC	RW	09999	Integration time constant TIC [s x10]
4063	TDC	RW	09999	Differentiation time constant TDC [s]
4064	TO2	RW	5999	Pulse period of output 2 [s x10]
4065	A1SP	RW	acc. to table 17 10	Set point value for absolute alarm 1
4066	A1DV	RW	-19991999 ¹⁾	Deviation from the set point value for relative alarm 1
4067	A1HY	RW	2999 ¹⁾	Hysteresis for alarm 1
4068	A1LT	RW	01	Memory of alarm 1: 0 – disabled 1 – enabled
4069	A2SP	RW	acc. to table 17 1)	Set point value for absolute alarm 2
4070	A2DV	RW	-19991999 ¹⁾	Deviation from the set point value for relative alarm 2
4071	A2HY	RW	2999 ¹⁾	Hysteresis for alarm 2
				Memory of alarm 2:
4072	A2LT	RW	01	0 – disabled
				1 – enabled
4073	A3SP	RW	acc. to table 17 1)	Set point value for absolute alarm 3
4074	A3DV	RW	-19991999 ¹⁾	Deviation from the set point value for relative alarm 3
4075	A3HY	RW	2999 1)	Hysteresis for alarm 3
				Memory of alarm 3:
4076	A3LT	RW	01	0 – disabled
				1 – enabled
4077	-	RW	065535	Reserved
4078	-	RW	065535	Reserved
4079	-	RW	065535	Reserved
4080	-	RW	065535	Reserved
4081	AHSP	RW	0500	Set point value for the heater damage alarm [Ax10]
4082	AHHY	RW	0500	Hysteresis for the heater damage alarm [Ax10]
4083	SPMD	RW	04	And of set point value: 0 – set point value SP1 or SP2 1 – set point value with soft start in units per minute 2 – set point value with soft start in units per hour 3 – set point value from the additional input 4 – Set point value acc. to the programmed control
4084	SP	RW	acc. to table 17 "	Set point value SP
4085	SP2	RW	acc. to table 17	Set point value SP2
4086	SP3	RW	acc. to table 17 "	Set point value SP3
4087	5P4	RW	acc. to table 1/"	Set point value SP4
4088	SPL	RW	acc. to table 17	Lower limitation of the fast set point value change
4089	SPH	RW	acc. to table 17	Opper limitation of the set point value change
4090	SPRR	RW	09999 1)	soft start.
4091	ADDR	RW	1247	Device address
4092	BAUD	RW	04	Baud rate: 0 – 4800 1 – 9600 2 – 19200 3 – 38400 4 - 57600
4093	PROT	RW	04	Protocol 0 – lack 1 – RTU 8N2 2 – RTU 8T1 3 – RTU 8O1 4 – RTU 8N1



Register address	Marking	Ope- ration	Parameter range	Description
4094	-	RW	065535	Reserved
4095	AOFN	RW	05	Quantity retransmitted on the main input: 0 – measured value on the main input PV 1 – measured value on the additional input PV2 2 – measured value PV – PV2 3 – measured value PV2 – PV 4 – set point value 5 – deviation (set point value – measured value PV)
4096	AOLO	RW	-19999999 ¹⁾	Lower signal limit for retransmission
4097	AOHI	RW	-19999999 ¹⁾	Upper signal limit for retransmission
4098	SECU	RW	09999	Access code to the menu
4099	STFN	RW	01	Auto-tuning function: 0 – locked 1 – unlocked
4100	STLO	RW	acc. to table 17 ¹⁰	Lower threshold fpr auto-tuning
4101	STHI	RW	acc. to table 171)	Upper threshold for auto-tuning
4102	TOUT	RW	0250	Time of automatic output from the monitoring mode
4103	TIMR	RW	01	Timer function: 0 – disabled 1 – enabled
4104	TIME	RW	19999	Time counted down by the timer [min x 10]
4105	DI2	RW	01	Monitoring of the auxiliary input: 0 – disabled 1 – enabled
4106	DCT	RW	01	Monitoring of heater current: 0 – disabled 1 – enabled
4107	-	RW	065535	reserved
4108	-	RW	065535	reserved
4109	-	RW	065535	reserved
4110	-	RW	065535	reserved
4111	TO3	RW	5999	Pulse period of output 3 [s x10]
4112	-	RW	065535	reserved
4113	FDB	RW	01	Algorithm for stepper control 0 – without feedback 1 – with feedback
4114	OSSP	RW	0500	Set point for the controlling element damage alarm (short- circuit) [Ax10]
4115	OSHY	RW	0500	Hysteresis for the controlling element damage alarm (short-circuit) [Ax10]

¹⁾ Valeur avec la position du point décimal défini par les bits 0 et 1 dans l'enregistrement 4003.
 ²⁾ Paramètre de seulement écriture dans le mode d'opération manuelle
 ³⁾ Fait allusion aux entrées du thermomètre de résistance

- ⁴⁾ Fait allusion aux entrées du thermonetre de resis
 ⁴⁾ Fait allusion aux entrées thermocouples
 ⁵⁾ Fait allusion aux entrées linéaires
 ⁶⁾ Plage d'écriture pour la sortie de courant continu
 ⁷⁾ Fait allusion à la sortie 1 du type binaire
 ⁸⁾ Fait allusion à la sortie 1 du type continu.

bit	Description
0-1	Decimal point position for MODBUS registers from address 4000, depending on the input (02) 1)
2-3	Decimal point position for MODBUS registers from address 4000, depending on the additional input (02) ¹⁾
4	Auto-tuning finished with failure
5	Soft start: 1 – active, 0 – inactive
6	Timer status:1 – countdown finished, 0 – remaining states
7	Automatic control/manual: 0 – auto, 1 – manual
8	auto-tuning: 1 - active, 0 - inactive
9-10	Current set of PID parameters: 0 – PID1, 1 – PID2, 2 – PID3, 3 – PID4
11-12	reserved
13	Measured value beyond the measuring range
14	Measured value on the additional input beyond the measuring input
15	Controller error – check the error register

1) Pour les entrées du capteur la valeur est égale à 1, pour les entrées linéaires, la valeur dépend du paramètre dp (enregistrement 4023)

Enregistrement 4004 - état d'alarme

Table 13

bit	Description
0	State of alarm 1.:1 – active, 0 – inactive
1	State of alarm 2.:1 – active, 0 – inactive
2	State of alarm 3.:1 – active, 0 – inactive
3	Reserved
4	Alarm state of heater burning
5	Alarm state of permanent output 1 shorting :1 – active , 0 – inactive
6-15	Reserved

Enregistrement 4005 - enregistrement d'erreur

Table 14

bit	Description
0	Discalibrated input
1	Discalibrated additional input
2	Discalibrated analog output 1
3	Discalibrated analog output 2
4-14	Reserved
15	Checksum error of controller memory



Carte d'enregistrement à partir de l'adresse 4150

Table 15

Register address	Symbol	ope- ration	Parameter range	Description
4150		RW	014	Program number for realization (0 – means first program)
4151		RW	01	Program start/stop: 0 –program stop 1 –program start (the write causes the program start from the beginning)
4152		RW	01	Stoppage of set point value counting in the program 0 – disabled 1 – enabled
4153		RW	014	Realized segment (0 – means the first program) The write causes the jump to the given segment.
4154		R-		Control status: 0 – control stop 1 – program in progress 2 – active locking from the control deviation 3 – Stoppage of set point value counting (by the push-button, binary input or interface) 4 – program end
4155		R-		Number of cycles which remains to the end
4156		R-		Time which goes out in the segment LSB [s]
4157		R-		Time which goes out in the segment MSB [s]
4158		R-		Time to the segment end LSB [s]
4159		R-		Time to the segment end MSB [s]
4160		R-		Time to the program end LSB [s]
4161		R-		Time to the program end MSB [s]
4162		RW	065535	Reserved
4163		RW	065535	Reserved
4164		RW	065535	Reserved



	Register address			Symbol	ope- ration	Parameter range	Description	
ł	4165				RW	065535	Reserved	
ł	4166				RW	065535	Reserved	
ł	4167				RW	065535	Reserved	
ł	4168				RW	065535	Reserved	
ł	4169				RW	065535	Reserved	
ł							Way to begin the program:	
	4170			STRT	RW	01	0 – from value defined by SP0	
							1 – from current measured value	
	4171			SP0	RW	acc. to table 17 ⁻¹⁾	Initial set point value	
							Unit for the segment duration:	
	4172			TMUN	RW	01	0 – minutes and seconds	
ł			2				1 – hours and minutes	
	4470		ete	-	-		Unit for the accretion rate of the set point value:	
	41/3		am	RRUN	RW	01	U – minutes	
ł			Jan				I – nours	
			Ē				0 - inactive	
	4174		JLai	HOLD	RW	0 3	1 – lower	
			ĕ			00	2 – upper	
			٩				3 – two-sided	
Ì	4175			CYCN	RW	1999	Number of program repetitions	
Ì							Control after a supply decay:	
	4176			FAIL	RW	01	0 – program continuation	
ļ							1 – control stoppage	
							Control on the program end:	
	4177			END	RW	01	0 – control stoppage	
							1 - fixed set point control with the set point value of	
ł					Coin Schoduling " function for the program			
	4178	1		PID	RW	0 1	Gain Scheduling Tunction for the program	
	41/0	an				01	1 - enabled	
ł		ğ					Kind of segment	
		P					0 – segment defined by the time	
	4179			TYPE	RW	03	1 - segment defined by the accretion	
							2 - stoppage of the set point value	
ļ			_	_				3 – program end
	4180		Ŧ	TSP	RW	Acc. to	Set point value on the segment end	
ł			Je l			table 17 "		
ł	4181		b.	TIME	RW	15999	Segment duration	
ł	4182		S	RK	RW	15500 ~	Accretion rate of the set point	
	4183			HLDV	RW	02000 ¹⁾	value of the control deviation, over which the set	
ł							State of auxiliary outputs (sum of hits):	
	4184				RW	03	bit 0 is set – auxiliary output EV1 is turned on	
							bit 1 is set - auxiliary output EV2 is turned on	
İ							PID set for the segment	
							0 – PID1	
	4185			PID	RW	03	1 – PID2	
				110		0	2 – PID3	
							3 – PID4	
ł								
ł	4277			TYPE	RW	03	Kind of segment	
	4278		ment	TSP	RW	acc. to	Set point value on the segment end	
ł	4279		₿¥	TIME	RW	05999	Segment duration	
ľ	4280		3 7	RR	RW	15500 ¹⁾	Accretion rate of the set point value	



Register address	er s		Symbol	ope- ration	Parameter range	Description		
4294			шом	DW	0 2000 1)	Control deviation value, over which the set point		
4201			HLUV	RVV	02000	value counting is interrupted		
4282				RW	03	State of auxiliary outputs		
4283			PID	RW	03	PID set for the segment		
5766			STRT	RW	01	Way of program beginning		
5767		eters	SP0	RW	acc. to table 17 ¹⁾	Initial set point value		
5768		E	TMUN	RW	01	Unit for the segment duration		
5769		ar	RRUN	RW	01	Unit for the accretion rate of the set point value		
5770		d	HOLD	RW	03	Blockings of the control deviation		
5771		Lan	CYCN	RW	1999	Number of program repetitions		
5772		6	FAIL	RW	01	Way of the controller behaviour after a supply decay.		
5773		4	END	RW	01	Way of the controller behaviour on the program end		
5774			PID	RW	03	"Gain Scheduling" function for the program		
5775			TYPE	RW	03	Kind of segment		
5776	15	-	TSP	RW	acc. to table 17 ¹⁾	Set point value on the segment end		
5777	an	ment	TIME	RW	05999	Segment duration		
5778	ЪБ		RR	RW	15500 ¹⁾	Accretion rate of the set point value		
5779	Pro	Seg	HLDV	RW	02000 ¹⁾	Control deviation value, over which the counting of the set point value is interrupted		
5780				RW	03	State of auxiliary outputs		
5781			PID	RW	03	PID set for the segment		
5873	1		TYPE	RW	03	Kind of segment		
5874		15	TSP	RW	acc. to table 17 ¹⁾	Set point value on the segment end		
5875		=	TIME	RW	05999	Segment duration		
5876		<u>اه</u>	RR	RW	15500 1)	Accretion rate of the set point value		
5877		Segn	HLDV	RW	02000 1)	Control deviation value, over which the counting of the set point value is interrupted		
5878				RW	03	State of auxiliary outputs		
5879			PID	RW	03	PID set for the segment		

1) Valeur avec la position du point décimal définie par les bits 0 et 1 dans l'enregistrement 4002.

Carte d'enregistrements à partir de l'adresse 7000 i 7500

Table 16

Register address	Register address	Symbol	ope- ration	Description
7000	7500		R-	Measured value PV
7002	7501		R-	Measured value on the additional input
7003	7502		R-	Current set point value SP
7006	7503		R-	Control signal of output 1
7008	7504		R-	Control signal of output 2
7010	7505	SP	R-	Set point value SP
7012	7506	SP2	R-	Set point value SP2
7014	7507	A1SP	R-	Set point value for the absolute alarm 1
7016	7508	A1DV	R-	Deviation from the set point value for the relative alarm 1
7018	7509	A2SP	R-	Set point value for the absolute alarm 2
7020	7510	A2DV	R-	Deviation from the set point value for the relative alarm 2
7022	7511	A3SP	R-	Set point value for the absolute alarm 3
7024	7512	A3DV	R-	Deviation from the set point value for the relative alarm 3

Plages d'entrée

Kind of sensors	Range					
Kind of sensors	UNIT = *C [x10]	UNIT = *F [x10]	UNIT = PU			
Pt100	-2000 8500	-3280 15620				
Pt1000	-2000 8500	-3280 15620				
Fe-CuNi (J)	-1000 12000	-1480 21920				
Cu-CuNi (T)	-1000 4000	-1480 7520				
NiCr-NiAl (K)	-1000 13720	-1480 25016				
PtRh10-Pt (S)	0 17670	320 32126				
PtRh13-Pt (R)	0 17670	320 32126				
PtRh30-PtRh6 (B)	0 17670	320 32126				
NiCr-CuNi (E)	-1000 10000	-1480 18320				
NiCrSi-NiSi (N)	-1000 13000	-1480 23720				
chromel – kopel (L)	-1000 8000	-1480_14720				
Linear current (I)			-1999 9999			
Linear current (I)			-1999 9999			
Linear voltage (U)			-1999 9999			
Linear voltage (U)			-1999 9999			

15. MISE À JOUR DU LOGICIEL

La fonction permet l'actualisation du logiciel à partir de l'ordinateur avec le logiciel LPCon préalablement implémenté avec le contrôleur PCE-RE72 (à partir de la version du logiciel 2.00). Le logiciel LPCon est gratis et les fichiers de mise à jour sont disponibles. On requiert le convertisseur RS485 connecté à l'USB de l'ordinateur pour la mise à jour, par exemple: le convertisseur PD10.

Konfigurator - [RE72]	
<u>P</u> lik <u>U</u> rządzenie P <u>a</u> rametry <u>O</u> pcje A <u>k</u> tualiz	acja <u>J</u> ęzyk Po <u>m</u> oc
Otwórz Zapis Opcje Odczyt Zapis	Polski English Koniec
Grupy parametrów Parametry transmisji Parametry transmisji Konfiguracja wejścia dłodatkowego i binarnego Konfiguracja wejścia dodatkowego i binarnego Konfiguracja wejścia dodatkowego i binarnego Parametry regulacji Parametry PID1 Parametry PID3 Parametry PID3 Parametry PID4 Parametry PID4 Alam 71,2 Alam 72,2 Alam 3 Alam przepalenia/zwarcia wyjścia 1 Parametry watości zadanej Poraram 1	Adres: 1 + Prędkość transmisji (b/s): 9600 - Tryb transmisji: RTU 8N2 -
definicia odcinków Program 2 definicija odcinków Program 3 definicija odcinków Program 4 definicija odcinków Program 5	Po zmianie parametrów transmisji w urządzeniu należy ustawić te same parametry w menu Opcje !
_definicia odcinków +	Zastosuj
.0004, KTO 802, 5000, 1000ms, a 1	aczyr danych OK

Device ———	
RE 72 🛃	
Port	
COM4 <u> </u>	Backward compatibility mode
File	Setup
C:\RE72_2_00.img	
	Send
Messages Port opened Device found: RE 72 firmware v.2.00 bootboader v.1.04 File opened Sending data, please wait Done 00:08:24	Send
Messages Port opened Device found: RE 72 firmware v.2.00 bootloader v.1.04 File opened Sending data, please wait Done 00:08:24	<u>Send</u>

a)



b)



Avertissement! Avant d'effectuer la mise à jour, les réglages actuels du contrôleur devraient être enregistrés avec le logiciel LPCon, car quand le logiciel est mis à jour, les réglages par défaut du contrôleur se rétabliront.

Après démarrer le logiciel LPCon dans le port COM, on doit régler le taux de bauds, le mode de transmission et l'adresse. On peut l'effectuer dans le menu *Options*. Ensuite, le contrôleur PCE-RE72 devrait être sélectionné dans la section *Dispositif*. Appuyez sur l'icône *Charge* pour lire et enregistrer les réglages actuels. Ouvrez la fenêtre *Lumel Updater* (LU) – figure 28b dans la section *Updating->Updating of devices firmware*. Appuyez sur *Connect*. Le progrès de la mise à jour est montré dans la section Messages. Le texte *Port opened* apparaît lorsqu'on ouvre correctement le port. Vous pouvez mettre le contrôleur dans le mode de mise à jour de deux manières: à distance dans la section LU (avec les réglages de LPCon – port, taux de bauds, mode de transmission et adresse) ou activant l'alimentation lorsque vous appuyez sur @. Le message b o t sur l'écran supérieur indique la disponibilité de la mise à jour. LU montrera le message "Device found" avec le nom et la version actuelle du firmware. Utilisant la touche … vous devrez sélectionner un fichier valide. Si le fichier est correct, on montrera le message *File opened, appuyez sur la touche Send*. Pendant la mise à jour du firmware les leds dans la barre graphique supérieure indique le progrès du processus. Si la mise à jour du firmware est correcte, le dispositif commence le mode normal de fonctionnement et il se montre le message *Done*. Fermez LU et ensuite appuyez sur la touche *Send* pour restaurer les paramètres lus préalablement. La version actuelle du firmware peut être vérifiée lorsque le contrôleur est allumé.

Avertissement! Une chute d'alimentation pendant la mise à jour du firmware pourrait endommager d'une façon permanente le contrôleur.

Error code (upper display)	Reason	Procedure
	Down overflow of the measuring range or shorting in the sensor circuit.	Check, if the type of chosen sensor is in compliance with the connected one; check, if input signal values are situated in the appropriate range – If yes, check if there is no break in the sensor circuit.
	Upper overflow of the measuring range or break in the sensor circuit.	Check, if the type of chosen sensor is in compliance with the connected one; check, if input signal values are situated in the appropriate range – If yes, check if there is no break in the sensor circuit.
e R0 1	Incorrect controller configuration.	After selecting the valve opening on one output, the valve closing should be set on another output.
eR02	Incorrect controller configuration.	After selecting the cooling type control on one output, the reverse control (heating) and the PID algorithm (ALG=PID) should be set on another output.
e S	Auto-tuning is ended with failure	Check the reason of the auto-tuning process interruption in the auto-tuning point.
eRad	Input discalibrated	Turn off and turn on again the controller supply, when this not help, contact the nearest service shop.
eRda	Continuous output discalibrated	Turn off and turn on again the controller supply, when this not help, contact the nearest service shop.
eRee	Error of readout verification from the non- volatile memory.	Turn off and turn on again the controller supply, when this not help, contact the nearest service shop. The controller exploitation in his state can cause its unforeseen behaviour.

16. SIGNALISATION D'ERREUR



17. DONNÉES TECHNIQUES

Signaux d'entréeselon la table19

Signaux d'entrée et plages de mesure

Table 19

Sensor type	Standard	Ra	Symbol	
Pt100	EN 60751+A2:1997	-200⊡850 ℃	-328 🗆 1562 F	pt1
Pt1000	EN 60751+A2.1997	-200⊡850 ℃	-328 🗆 1562 F	pt10
Fe-CuNi (J)		-100⊡1200 ℃	-148 🗆 2192 F	t-,
Cu-CuNi (T)	Standard EN 60751+A2:1997 EN 60584-1:1997 GOST R 8.585-2001	-100□400 ℃	-148 🗆 752 F	t-t
NiCr-NiAl (K)		-100⊡1372 ℃	-148 🗆 2501.6 F	t-k
PtRh10-Pt (S)	EN 60584 1-1007	0⊡1767 ℃	32 🗆 3212.6 F	t-s
PtRh13-Pt (R)	LN 00304-1.1357	0⊡1767 ℃	32 🗆 3212.6 F	t-r
PtRh30-PtRh6 (B)		0⊡1767 ℃ ¹⁾	32□3212.6 F ¹⁾	t-b
NiCr-CuNi (E)		-100⊡1000 ℃	-148 🗆 1832 F	t-e
NiCrSi-NiSi (N)	GOST R 8.585-2001	-100⊡1300 ℃	-148 🗆 2372 F	t-n
chromel - kopel (L)	GOST R 8.585-2001	-100⊡800 ℃	-148 🗆 1472 F	t-I
Linear current (I)		0⊡20 mA	0⊡20 mA	0-20
Linear current (I)		4⊡20 mA	4⊡20 mA	4-20
Linear voltage (U)]	Range S -200_850 °C -328_1562 °F -328_1562 °F -200_850 °C -328_1562 °F F -100_1200 °C -148_2192 °F -100_1320 °C -100_1372 °C -148_2501.6 °F -100_1372 °C -100_1372 °C -148_2501.6 °F 0 -100_1767 °C 32_3212.6 °F 0 0_1767 °C 32_3212.6 °F 0 0_100 °C -148_1832 °F 0 -100_1300 °C -148_1832 °F 0 0_10 °C 0_148_1472 °F 0 0_10 °C 0_148_1472 °F 0 0_10 °C 0_10 °C 0_10 °C	0-5	
Linear voltage (U)			0-10	

¹⁾ L'erreur intrinsèque est associé avec la plage de mesure: 200…1767 °C (392 □3212.6 °F)

Erreur intrinsèque de la valeur réelle de mesure

%, pour les entrées du thermomètre de résistance,

%, pour les entrées des capteurs thermocouples (0.5% – pour B, R, S); 0.2% 🗆 1 chiffre, pour les entrées linéaires

Flux actuel à travers du capteur du thermomètre de résistance......0.22 mA

Temps de mesure0.2 s

Résistance d'entrée:

Pour l'entrée de tension......150 k□ Pour l'entrée de courant.....5 □

Détection d'erreur dans le circuit de mesure:

thermocouple, Pt100, Pt1000.....dépassement de la plage de mesure

- 0 10 V.....plus de 11 V
- 0 5 V.....plus de 5,5 V
- 0□20 mA.....plus de 22 mA 4□20 mA.....moins de 1 mA et plus de 22 mA

Entrée additionnelle:

- Temps de mesure......0.5 s. Résistance d'entrée......100 Ω

Plage de réglage des paramètres du contrôleur: Voir la table 1

Entrée binaire.....sin tension



-	Coupure de résistance 10 k Ouverture de résistance 100 k
	Types de sorties 1 et 2:
-	Relais sans tension
-	Transistor de tension
	Tension continue
-	Courant continu020 mA, 420 mA à Rcharge 🗆 500 🗆
	Types de sortie 3:
	Relais sans tensioncontact NOC, capacité de charge 1 A/230 V a.c.,
	Type d'opération de sortie:
-	Inversepour l'échauffement
	Directpour le refroidissement
	Erreur des sorties analogiques0.2% de la plage
	Interface numérique
-	Protocole Modbus
-	Taux de transmission
_	Mode $PTI_{-8}N2.8F1.8O1.8N1$
-	Adresse 1 247
	Temps maximum de réponse
	Alimentation des transducteurs de l'objet24V d.c. □5 %, max.: 30 mA
	Indication:
-	Activation de la sortie 1
_	Activation de la sortie 2
_	Activation de la sortie 3 ou d'activation de l'entrée binaire
-	Mode de contrôle manuel
	Processus de auto-ajuste
	Conditions d'opération nominales:
-	Tension d'alimentation
-	Fréquence 40440 Hz
-	Température ambiante 0 <u>23</u> 50 °C
-	Température de stockage20+70 °C
-	Humidité relative de l'air < 85 % (condensation inadmissible)
-	Temps de pré-échauffement
-	Résistance des câbles qui connectent le thermomètre ou le thermocouple avec le contrôleur
	Alimentation d'entrée < 8 VA
	Poids
	Degré de protection assuré par la carcasse selon EN 60520
-	À partir de la plaque frontale
-	A partir du tarminal latáral
-	



Erreurs additionnelles dans les conditions de fonctionnement nominales produites par:

- Compensation des changements de température dans la jonction froide du thermocouple..... 2 DC,
- Changement de température ambiante..... 100% de la valeur d'erreur intrinsèque /10 K.

Requises de sécurité selon EN 61010-1

- Catégorie d'installation..... III,

-

- Degré de pollution...... 2
- Tension maximum de fonctionnement de phase à terre:
- Pour les circuits d'entrée 50 V
- Altitude sur le niveau de la mer.....< 2000 m

Compatibilité électromagnétique

- Immunité au bruit.....selon la norme EN 61000-6-2 Émissions de bruit.....selon la norme EN 61000-6-4



18. CODES DE VERSION DU CONTRÔLEUR

codifier est donnée sur la table 20		Table 20							
	Controller PCE-	x	x	x	x	χх	x	x	
Output 1	relay	1		┭	┭	•	┭		
	Voltage: 0/5 V	2	1						
	continuous current: 0/420 mA	3	1						
	continuous voltage: 010 V	4	1						
Output 2	relay ¹⁾		1	1					
	Voltage: 0/5 V		2	1					
	continuous current: 0/420 mA		3	1					
	continuous voltage: 010 V		4	1					
Option	none			0	1				
	output 3 - relay			1	1				
	binary input			2	1				
	current transformer input 1)			3	1				
	additional current input: 0/420 mA			4	1				
	supply of transducers: 24V d.c., 30 mA			5	1				
Supply	85253 V a.c. / d.c.				1	1			
	2040 V a.c. / d.c.				2	1			
Version	standard					00	1		
	custom-made 2)					ΧХ	1		
Language version	Polish						P		
	English						Е		
	Other ²⁾						Х		
Acceptance tests	without extra quality requirements							8	
-	with an extra quality inspection certificate							7	
	acc. to customer's request 2)							Х	
	· · ·								

1) Seulement si un relais ou une tension de 0/5 V est aussi sélectionnée dans la sortie 1.

2) Seulement après l'acceptation du fabricant.

Exemple de commande

Le code: PCE-RE72 – 1.2.2.1.00.E.7 signifie: PCE-RE72 – contrôleur du type PCE-RE72,

- 1 sortie 1: relais
- 2- sortie 2: tension 0/ 5 V
- 2 option avec sortie binaire
- 1 alimentation: 85...253 V a.c./d.c.
- 00 version standard
- E documentation et description en anglais
 1 avec un certificat d'inspection de qualité.



19. MAINTENANCE AND GUARANTEE

Le contrôleur PCE-RE72 ne requière aucune maintenance périodique.

Dans le cas d'un fonctionnement incorrect:

Dans la période de 18 mois à partir de la date d'achat:

Vous devez retirer le contrôleur de son installation et le renvoyer ay département de contrôle de qualité du fabricant. Si l'unité a été utilisée selon la notice d'emploi, le fabricant garantit sa réparation complètement gratis.

Après la période de garantie:

Vous devez envoyer le contrôleur pour sa réparation dans un atelier de réparations certifié. Ne démontez pas la carcasse car cela peut annuler la garantie attribuée

Grâce à notre politiqué de confidentialité, nous nous réservons le droit d'effectuer des changements dans le dessin et spécifications dans tous nos produits et d'appliquer des avances techniques ainsi que de modifier la notice d'emploi sans avis préalable.

Sur ce lien vous aurez une vision de la technique de mesure: https://www.pce-instruments.com/french/instruments-de-mesure-kat_130035_1.htm

Sur ce lien vous trouverez une liste de balances: https://www.pce-instruments.com/french/balances-et-bascules-kat_130037_1.htm

Sur ce lien vous aurez une vision de la technique de régulation et contrôle: <u>https://www.pce-instruments.com/french/r_gulation-et-contr_le-kat_153729_1.htm</u>

Sur ce lien vous aurez une vision de la technique de laboratoire: https://www.pce-instruments.com/french/laboratoire-kat_153730_1.htm

ATTENTION: "Cet appareil ne possède pas de protection ATEX, il ne doit donc pas être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives (poudres, gaz inflammables)."

https://www.pce-instruments.com